



Допустим, владельцу необходимо принимать отчет о местонахождении автомобиля каждые 2-а часа. Тогда, для включения отчета, с телефона владельца на номер Модуля необходимо отправить SMS-сообщение с текстом: 0043120, где 0043 — код команды, 120 — интервал в Минутах. Для выключения отчета используется команда 00430

Код команды  
**0045**

Оповещения о выезде за пределы установленной зоны контроля



SMS-команды:

0 0 4 5 километры — включение  
0 0 4 5 0 — отключение

При выезде автомобиля за пределы установленной зоны, на телефон владельца будет отправлено сообщение о нарушении зоны контроля. Сообщение будет содержать ссылку на интернет сайт с фрагментом карты, показывающей местоположение автомобиля. Контроль выезда из зоны осуществляется только при включенном зажигании. Зона контроля устанавливается отправкой SMS-команды 0045X, где вместо X указывается радиус зоны в километрах. Центр зоны определяется местоположением автомобиля в момент включения отчета.



Допустим, необходимо установить зону контроля 13 км от Места стоянки автомобиля. Тогда следует установить автомобиль на Место стоянки и отправить SMS-команду 004513 с телефона владельца (MIXY).

Код команды  
**0046**

Отчет о превышении скорости движения



SMS-команды:

0 0 4 5 км/ч — включение  
0 0 4 5 0 — отключение

Для включения отчета о превышении скорости отправьте SMS-команду 0046X, где вместо X следует указать значение скорости в км/ч. После отправки, на телефон владельца будет доставлено SMS-сообщение подтверждающее включение отчета.

Оповещение о превышении скорости доставляется на телефон владельца, если автомобиль двигался со скоростью, больше установленной, в течении 15 секунд. Отчеты о превышении скорости отправляются не чаще чем 1 раз в 5 минут, а общее количество отчетов, отправленных с момента включения зажигания, ограничено 3-мя.

SMS отчет о превышении скорости содержит значение скорости автомобиля и ссылку на интернет сайт.



Допустим, что требуется получать оповещения, если автомобиль движется со скоростью более 150 км/ч, тогда следует отправить SMS-сообщение с командой 0046150 с телефона владельца.

Код команды  
**0047**

Оповещения о паромещении в режиме охраны



SMS-команды:

0 0 4 7 1 — включение  
0 0 4 7 0 — отключение

Команду 00471 можно отправить только с телефона владельца как при звонке на модуль, так и SMS-сообщением.

Отчет предназначен для оповещения владельца в случае эвакуирования или «укатывания» транспортного средства SMS сообщением. При каждом включении режима охраны модуль запоминает местоположение автомобиля. Если во время стоянки автомобиль переместился на расстояние более 100 метров, на телефон владельца будет отправлено соответствующее SMS оповещение.

Если отчет включен, GPS приемник не переключается в режим энергосбережения и работает постоянно. Для предотвращения чрезмерного разряда аккумулятора автомобиля, отчет отключится автоматически через трое суток с момента включения охраны или ранее, если StarLine Messenger GPS зафиксирует разряд аккумуляторной батареи автомобиля.



**Внимание!** При включении охраны в местах, где прием сигналов GPS невозможен, отчет о паромещении работать не будет. Например, в гараже или закрытой парковка.



Допустим, необходимо включить отчет о паромещении в режиме охраны. Отправьте SMS команду 00471 с телефона владельца на номер Модуля.



Если команда 00471 отправлена при включенном режиме охраны, отчет станет активным при следующей постановке в охрану.

Код команды  
**00490**

Отчет о превышении скорости движения



SMS-команда 00490, отправленная с телефона владельца, отключает следующие отчеты:

- 0040 — периодический отчет о местоположении в координатах
- 0043 — периодическая отправка ссылки
- 0045 — выезд за пределы зоны контроля
- 0046 — отчет о превышении скорости движения

## Команды контроля

Код команды  
**01...**

Запросить записи из истории команд



SMS-команда:

0 1 количество записей  
01..08

В память модуля StarLine Messenger GPS записываются коды последних 8 команд управления, переданных модулю с помощью телефона. В ответ на команду 01 будет выслано указанное количество записей, начиная с последней. Каждая запись содержит информацию о состоянии модуля и сигнализации после выполнения команды и отправляется отдельным SMS сообщением.



Если требуется запросить 5 записей из истории команд с телефона владельца (MIXY) — отправьте SMS сообщение с текстом 0105. Если требуется запросить пять записей используя телефон MIXY — отправьте SMS сообщение 0100123405, где 00 — разделитель, а 1234 — значение пароля PW.