


Мицубиси Оутлендер Автомат 2012г.




На блоке БСИ




Стоп-коричневый провод

+белый и красный



Повороты- розовый и фиолетовый



Капот-нижний разъем , розово-синий провод



Синий разъем

Двери водит.-синий, пер. пассаж.-коричневый, зад прав.-бело-черный, зад левый- салатовый.

Багажник- желтый. (минусы)



Кик панель водителя.

Ц.3 серый (закр) желтый (откр) минусовое управление.



Вход под капот



Кнопка



Тахо с форсунки



Обходчик в разрыв ,в любой провод(витая пара)

Зажигание- коричнево-красный, стартер-фиолетовый

+ Толстые провода на блоке БСИ белый и красный провод.